

Puerta batiente aLumistar 2^{1/4"}

PREVIO A LA INSTALACIÓN

Asegúrese que las dimensiones del vano donde instalará la puerta sean 5mm mayores (como máximo) de la puerta a lo ancho y a lo alto para evitar dañar el producto y asegurar un buen sello.

Recuerde que el marco debe estar nivelado verticalmente.

MATERIALES DE INSTALACIÓN

- Taladro
- Martillo
- Pistola calafateadora
- Nivel
- Desarmadores
- Flexómetro
- Lápiz
- Broca para metal 1/4"
- Broca para metal 3/8"
- Broca para concreto 1/4"
- 6 Taquetes de plástico 1/4"
- 6 Pijas #10x2" cabeza de gota
- Silicón de curado neutro

Puerta batiente aLumistar 2^{1/4"}

PASOS DE INSTALACIÓN



1. Coloque provisionalmente la puerta en el vano asegurándose de que esté nivelada verticalmente, de ser necesario calce con cuñas de madera para verificar la operación y cierre.



2. Desmonte la puerta del marco (abra la puerta y levántela para desmontarla). Realice tres perforaciones en el marco vertical del lado derecho e izquierdo (a 5 pulgadas de la parte superior, 5 pulgadas de la parte inferior y al centro) aumente el diámetro de las perforaciones de la cara interior del marco con broca de 3/8" y marque después con el lápiz las perforaciones en el vano.



3. Retire la puerta y realice las perforaciones en el muro a 2 pulgadas de profundidad con broca para concreto de 1/4", coloque los taquetes de plástico.



4. Coloque nuevamente el marco en el vano y fíjelo con pijas #10x2". Monte la puerta en las bisagras del marco, asegúrese que la puerta opere correctamente, es decir, que abra y cierre sin problema. Para sellar aplique silicón en el perímetro interior y exterior del marco de la puerta.